

<b>MONDO</b>	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	
<b>EURO</b>	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41								
<b>U.S. KIDS</b>	6	6½	7	7½	8	8½	9	10	11	12	12½	13	1	2	3	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	
<b>ENGLISH</b>	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½				
<b>U.S. MEN</b>	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½				
<b>U.S. WOMEN</b>	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10														
<b>EURO</b>	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50									
<b>MONDO</b>	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0	30.5	31.0	31.5	32.0	33.0				

## Veličina

Sistem za određivanje veličine ski cipela poznat je pod nazivom **MondoPoint**, koji je razvila ski industrija kako bi stvorila univerzalni sistem za dimenzionisanje. **MondoPoint** se izračunava dužinom jednog stopala u centimetrima, od pete do velikog prsta. Kao i na svim skalama za dimenzionisanje, ovo daje samo jednu dimenziju stopala. Širina i ukupna zapremina stopala takođe igraju veliki faktor u određivanju da li se ski cipela dobro uklapa ili ne.



Veličine nisu uvek ujednačene prema brendu ski cipela ili čak od jednog modela do drugog, zato se obavezno informišite u tabeli veličina proizvođača.

## Pronađite tačnu veličinu ski cipela

Jednostavan metod: predložimo da odaberete ski cipele u veličini cipela koje nosite. Detaljan metod: dok jednostavan metod deluje za većinu, precizniju veličinu možete odrediti prateći uputstvo u nastavku i zatim odabrati odgovarajuću veličinu ski cipela koja uključuje izmerenu veličinu stopala.

## Izmerite noge

Koristite centimetre kao referencu da biste pronašli najbolju veličinu ski cipela. Kada merite stopala, stanite na tvrdu podlogu i postavite pete do zida radi tačnijeg merenja. Izmerite obe noge i koristite duže mere (pogledajte ilustraciju).



## Proveriti da li odgovara

Nožni prsti ne smeju biti pritisnuti na prednju stranu ski cipela ili skučeni. Prsti treba da lagano didiruju prednji deo cipele, jer će se pete pomeriti unazad kad budete u položaju za skijanje, kako bi napravili mesta za prste. Pete ne bi trebalo ni minimalno da se podižu.